

## Verlegeanleitung für LEMISO Bahnsteigmodule

1. Entfernung größerer Unebenheiten auf dem Untergrund
2. Reinigung der Grundfläche
3. Bahnsteigmodule zur Probe anlegen
4. Entgraten der Module (Passgenauigkeit prüfen).
5. erstes Modul aufkleben. Hierzu eignen sich Heißleim, Kaltleim, Kraftkleber und Komponentenkleber. Nicht zu empfehlen sind reine Papierkleber.
6. Klebestelle aushärten lassen damit Bezugs-kante gewährleistet ist.
7. nun können die Module der Reihe nach mit dem Untergrund verleimt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass auch die Module möglichst Staubfrei sind. Höhenunterschiede können mittels Papierstreifen ausgeglichen werden (Kaltleim) bei der Verklebung mit Heißleim kann man die Höhenunterschiede durch tieferes Eindrücken in den Leim verändern.
8. Nach der Durchtrocknung kann mit der farblichen Behandlung begonnen werden.

Viel Spaß beim Basteln

LEMISO

Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Kritik haben senden Sie uns bitte eine Email an:

[info@lemiso.de](mailto:info@lemiso.de)